

Boom MINI

a professional webcam for superior meetings



Quick Guide

boom
collaboration


Boom MINI

Contents

English	2
Español	4
Deutsche	6
Français	8

Support at www.boomcollaboration.com/support

Features



1. Lens(fixed)	3. USB 2.0 cable*	5. Tripod mount: ¼" female
2. Audio IN (built in pick-up)	4. Flexible clip/base	6. Optional bracket mount

*USB 2.0 both connects the camera and provides power

What's in the box?

Boom Mini camera

Quick Guide

Let's get started

1. Clip the webcam to your screen, laptop, desktop or mount on optional tripod
2. Connect the USB cable with computer, video conference device or other USB input device
3. Open the video software, select the video device, and enjoy
4. Need help? Drop us a line or give us a call:
 - Phone: +1 888-534-BOOM
 - Web support: BOOMcollaboration.com/support
 - Email: support@BOOMcollaboration.com

Your new Boom MINI camera

The Boom Mini combines solid functionality with excellent performance. With advanced ISP processing algorithms, the Boom Mini provides a vivid image with even and clear brightness, strong color layering, high resolution, and fantastic color rendition. Installation and maintenance are a breeze making the Boom Mini both a stable and reliable solution for better meetings. Simply.

Boom MINI highlights & features

High-definition Image: high quality CMOS sensor. Supports compression of resolution up to 1920x1080, 30fps. Provides a clear and vivid HD image.

Flexible installation: Use the built-in clamp to clip the camera to your screen, laptop, and desktop. Or use the ¼" connection for tripod mount.

Use it anywhere: Any video conferencing platform or video recording software

Convenient: No need to download driver or extra software. It's really PLUG and PLAY

USB 2.0: For simple plug and play, power and software updates

Lens: 90° wide angle lens

Advanced Focus Technology: VCM motor auto focusing lens and advanced focus algorithm provide swift auto focus that's both accurate and stable.

Built-in Mic: Built-in Microphones for clear and natural stereo sound without external pickup equipment

Multiple Video Encoding: H.264, H.265, MJPEG, and YUV2 enabling fluid video play

Maintenance

1. If camera is not used for a long time unplug and restart
2. Use soft cloth or tissue to clean the camera cover
3. Use soft cloth to clean the lens. Do NOT use strong or corrosive cleanser as it can damage the lens

Trouble shooting

No video output or choppy video


Check the USB cable is connected properly and the USB Port is in good condition.

Check if the power light is on.

Disconnect the camera and re-connect

Make sure video software has the correct device selected

Características



1. lente de cámara fija	3. Cable USB 2.0*	5. montura trípode: ¼" hembra
2. Entrada de audio (micrófono)	4. Clip flexible	6. Soporte de montaje

*USB 2.0 conecta la cámara y proporciona energía

¿Que viene en la caja?

La cámara Boom Mini

Guía Rápida

Vamos a comenzar

1. Sujete la cámara web a su pantalla, computadora portátil, computadora de escritorio o móntela en un trípode opcional
2. Conecte el cable USB con la computadora, dispositivo de videoconferencia u otro dispositivo de entrada USB
3. Abra el software de video, seleccione el dispositivo de video y disfrute
4. ¿Necesitas ayuda? Envíenos un mensaje o llámenos:
 - Teléfono: +1 888-534-BOOM
 - Soporte web: BOOMcollaboration.com/support
 - Email: support@BOOMcollaboration.com

Su nueva Boom MINI cámara

La Boom Mini combina una funcionalidad sólida con un rendimiento excelente. Con algoritmos avanzados de procesamiento de ISP, la Boom Mini proporciona una imagen vívida con un brillo uniforme y claro, capas de colores fuertes, alta resolución y una reproducción de color fantástica. La instalación y el mantenimiento son muy sencillos, lo que hace que Boom Mini sea una solución estable y confiable para mejores reuniones. Simplemente.

Características destacadas y funciones

Imagen de alta definición: Sensor CMOS de alta calidad. Admite compresión de resolución de hasta 1920x1080, 30 fps. Proporciona una imagen HD clara y vívida.

Instalación flexible: use la abrazadera incorporada para sujetar la cámara a su pantalla, computadora portátil y escritorio. O use la conexión de ¼" para montaje en trípode.

Úselo en cualquier lugar: cualquier plataforma de videoconferencia o software de grabación de video

Conveniente: No es necesario descargar controladores ni software adicional. Es realmente PLUG & PLAY

USB 2.0: Para actualizaciones simples de plug & play, energía y software

Lens: 90° ángulo de vista

Tecnología de enfoque avanzada: la lente de enfoque automático con motor VCM y el algoritmo de enfoque avanzado proporcionan un enfoque automático rápido que es preciso y estable.

Micrófono incorporado: Micrófonos incorporados para un sonido estéreo claro y natural sin equipo de captación externo

Codificación de video múltiple: H.264, H.265, MJPEG y YUV2 que permiten una reproducción de video fluida

Mantenimiento

1. Si la cámara no se usa durante mucho tiempo, desconéctela y reinicie
2. Utilice un paño suave o un pañuelo para limpiar la cubierta de la cámara.
3. Utilice un paño suave para limpiar la lente. NO use un limpiador fuerte o corrosivo ya que puede dañar la lente

Resolución de problemas

Sin salida de video o video entrecortado


Compruebe que el cable USB esté conectado correctamente y que el puerto USB esté en buenas condiciones

Compruebe si la luz de encendido está encendida

Desconecte la cámara y vuelva a conectarla

Asegúrese de que el software de video tenga seleccionado el dispositivo correct

Funktionen



1. Linse(fixiert)	3. USB 2.0 Kable*	5. Stativhalterung: ¼" weiblich
2. Audioeingang (eingebauter Tonabnehmer)	4. Flexibler Clip/base	6. Halterung optional

*Das USB 2.0 verbindet die Kamera und liefert strom

Was ist in der box?

Boom Mini Kamera

Kurzanleitung

Lass uns anfangen

1. Befestigen Sie die Webcam an Ihrem Bildschirm, Laptop, Desktop oder an einem optionalen Stativ
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen Computer, ein Videokonferenzgerät oder ein anderes USB-Eingabegerät an
3. Öffnen Sie die Videosoftware, wählen Sie das Videogerät aus und schon geht es los
4. Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:
 - Telefon: +1 888-534-BOOM
 - Web-support: BOOMcollaboration.com/support
 - Email: support@BOOMcollaboration.com

Kamerafunktionen

Die Boom Mini kombiniert solide Funktionalität mit hervorragender Leistung. Mit fortschrittlichen ISP-Verarbeitungsalgorithmen bietet die Boom Mini ein lebendiges Bild mit gleichmäßiger und klarer Helligkeit, starker Farbschichtung, hoher Auflösung und fantastischer Farbwiedergabe. Installation und Wartung sind ein Kinderspiel und machen die Boom Mini zu einer stabilen und zuverlässigen Lösung für bessere Besprechungen. Einfach.

Highlights & Eigenschaften:

Hochauflösendes Bild: Hochwertiger CMOS-Sensor. Unterstützt die Komprimierung der Auflösung bis zu 1920 x 1080, 30 fps. Bietet ein klares und lebendiges HD-Bild.

Flexible Installation: Verwenden Sie die integrierte Klammer, um die Kamera an Ihrem Bildschirm, Laptop und Desktop zu befestigen. Oder verwenden Sie den ¼ "-Anschluss für die Stativmontage.

Verwenden Sie es überall: Auf jeder Videokonferenzplattform oder Videoaufzeichnungssoftware

Praktisch: Treiber oder zusätzliche Software müssen nicht heruntergeladen werden. Es ist wirklich PLUG and PLAY

USB 2.0: Für einfaches Plug-and-Play, Strom- und Software-Updates

Lens: 90°: Weitwinkelobjektiv

Advanced Focus-Technologie: Das VCM-Motor-Autofokusobjektiv und der Advanced Focus-Algorithmus bieten einen schnellen Autofokus, der sowohl genau als auch stabil ist

Eingebautes Mikrofon: Eingebaute Mikrofone sorgen für klaren und natürlichen Stereoklang ohne externe Tonabnehmer

Mehrfache Videokodierung: H.264, H.265, MJPEG und YUV2 ermöglichen die flüssige Videowiedergabe

Instandhaltung

1. Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wurde, ziehen Sie den Netzstecker und starten Sie den Computer neu
2. Reinigen Sie die Kameraabdeckung mit einem weichen Tuch oder Papiertaschentuch
3. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie KEINE starken oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese die Linse beschädigen können

Fehlerbehebung

Keine Videoausgabe oder abgehacktes Video


Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen und der USB-Anschluss korrekt funktioniert in gutem Zustand ist.

Prüfen Sie, ob die Anzeige leuchtet.

Trennen Sie die Kamera und schließen Sie sie wieder an

Stellen Sie sicher, dass das für die Videosoftware das richtige Gerät ausgewählt ist

Caractéristiques



1. Lentille(fixé)	3. USB 2.0 câble *	5. Monture de trépied: ¼" femelle
2. Entrée audio (microphone intégré)	4. Clip flexible	6. Support de montage en option

*USB 2.0 connecte à la fois l'appareil photo et fournit de l'énergie

Qu'y a-t-il dans la boîte?

Caméra Boom Mini

Guide rapide

Commençons

1. Fixez la webcam à votre écran, ordinateur portable, bureau ou montez sur un trépied en option
2. Connectez le câble USB à l'ordinateur, au dispositif de vidéoconférence ou à un autre périphérique d'entrée USB
3. Ouvrez le logiciel vidéo, sélectionnez le périphérique vidéo et profitez
4. Besoin d'aide? Écrivez-nous ou appelez-nous:
 - téléphone: +1 888-534-BOOM
 - Support web: BOOMcollaboration.com/support
 - Email: support@BOOMcollaboration.com

Caractéristiques de la caméra

Le Boom Mini combine des fonctionnalités solides avec d'excellentes performances. Avec des algorithmes de traitement FAI avancés, le Boom Mini fournit une image vive avec une luminosité uniforme et claire, une superposition de couleurs forte, une haute résolution et un rendu des couleurs fantastique. L'installation et la maintenance sont un jeu d'enfant, faisant du Boom Mini une solution à la fois stable et fiable pour de meilleures réunions. Simplement.

Points forts & fonctionnalités:

Image haute définition: capteur CMOS de haute qualité. Prend en charge la compression de résolution jusqu'à 1920x1080, 30fps. Fournit une image HD claire et éclatante.

Installation flexible: utilisez la pince intégrée pour fixer la caméra à votre écran, ordinateur portable et bureau. Ou utilisez la connexion ¼ "pour le montage sur trépied.

Utilisez-le n'importe où: toute plate-forme de visioconférence ou logiciel d'enregistrement vidéo

Pratique: pas besoin de télécharger un pilote ou un logiciel supplémentaire. C'est vraiment PLUG and PLAY

USB 2.0: pour des mises à jour simples de plug and play, d'alimentation et de logiciel

Objectif: objectif grand angle 90°

Technologie de mise au point avancée: l'objectif de mise au point automatique du moteur VCM et l'algorithme de mise au point avancé fournissent une mise au point automatique rapide à la fois précise et stable.

Micro intégré: microphones intégrés pour un son stéréo clair et naturel sans équipement de captation externe

Encodage vidéo multiple: H.264, H.265, MJPEG et YUV2 permettant une lecture vidéo fluide

Entretien

1. Si la caméra n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez et redémarrez
2. Utilisez un chiffon doux ou un chiffon pour nettoyer le couvercle de la caméra
3. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'objectif. N'utilisez PAS de nettoyant puissant ou corrosif car il peut endommager la lentille

Dépannage

Pas de sortie vidéo ou vidéo saccadée

Vérifiez que le câble USB est correctement connecté et que le port USB est en bon état.

Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé.

Déconnectez la caméra et reconnectez-la Assurez-vous que le logiciel vidéo a sélectionné le bon