

Guia do Boom UNO

Boom UNO


Um dispositivo tudo-em-um para reuniões superiores

Guia Rápido



O novo Boom UNO

O Boom UNO combina áudio e vídeo em uma solução tudo-em-um ideal para salas de reunião informal, escritórios domésticos e pequenos espaços de reunião. Desfrute da melhor colaboração com vídeo HD 1080P, campo de visão de 120°, viva-voz omnidirecional e áudio Full Duplex HD. O UNO une estilo e simplicidade com operação plug & play via USB, em um design compacto e atraente que se integra perfeitamente a qualquer ambiente. Reuniões melhores. Simplesmente.



- Microfone omnidirecional
- Lente grande angular HD
- Luz indicadora da lente
- Luz do microfone e volume
- 5/6. Aumentar e diminuir o volume
- Microfone ligado/desligado
- Alto-falante
- Porta USB

O que há na caixa?

- Cabo USB 2.0, 5 pés / 152 cm
- Cabo de extensão USB, 6 pés / 183 cm
- Guia rápido

Guia Rápido

1. Conecte o cabo USB ao UNO.
2. Conecte o cabo USB ao seu laptop ou computador.
3. Abra o software de vídeo, selecione o Boom UNO HD como seu dispositivo de vídeo e áudio e aproveite!
4. Precisa de ajuda? Entre em contato conosco:
 - Telefone: 888.534.BOOM (2666)
 - Suporte online: BOOMcollaboration.com/support
 - Email: support@BOOMcollaboration.com

Indicadores de Status:

#4 em um diagrama

- Luz verde acesa: microfone e alto-falante estão funcionando.
- Luz vermelha acesa: microfone está silenciado, alto-falante está funcionando.
- Luz verde piscando: ajuste de níveis de volume através dos botões + e -.
- Luz verde piscando lentamente: microfone está funcionando, alto-falante está silenciado.
- Alternância entre luzes vermelha e verde: tanto o microfone quanto o alto-falante estão silenciados.
- Luz da lente acesa: a câmera está funcionando.